CORONA IHクッキングヒーター(家庭用) EフサルミビRE EL REPRINTED REPRINTE

品番

トッププレート幅 60cm


IH-332TX(B)

IH-332TX(S)

トッププレート幅 75cm

IH-332HTX(B)

IH-332HTX(S)



- ●このたびは IH クッキングヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●安全にご使用いただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、十分理解いただき正しく お使いください。
- ●この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管いただき、必要なときにお読みください。
- ●この機器には別添の保証書が付いています。 保証書に記載してあるお買い上げ日、販売店名などの記入、保証内容を確かめて保管してください。
- ●来客者などがこの商品を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ●本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求め先または、もよりの「お客様ご相談窓口」 (別紙記載)にお問い合せください。
- ●工事説明書を工事店または、施工主から必ずお受け取りください。
- ●この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

工事説明書 別添付

特長いろいろ

IHクッキングヒーター

操作キーの文字が光る ガラスタッチ式天面操作

ガラスタッチキーの操作部が光って見やすく、なべの中を見ながら火力調節できます。

左右ヒーター3kW 自動湯沸かし

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かし、沸騰したら自動で保温します。

「Hの火力がパッとわかる」 光るパワーサイン表示

調理火力に応じてトッププレートの表示部が赤☆緑の3段階に変化して、調理火力が一目で確認できます。

両面焼き2kW 自動(オート)グリル

「姿焼き」「つけ焼き」「切身/干物」 3種類のメニューを選ぶだけで焼き加減を自動コントロールして焼き上げます。また、焼き加減を見ながら手動で焼くこともできます。

操作&ご注意を 音声ガイドでお知らせ

一般的な注意事項をガイドする「標準モード」とエラーが発生 した場合の動作を説明する「注 意モード」の選択ができます。

赤外線で人を感知する 人体センサー

調理中に一定時間本体から離れると、 安全のために火力の低下や加熱を停止して、うっかりミスを防ぎます。

気になる煙・ニオイを カットする脱煙機能

脱煙フィルター(プラチナ触媒)が グリルを使用したときに出る煙やニ オイをしっかりカットします。

水なしグリルで 下がるドアー式

グリル受け皿に水を張らない両面焼き水なしグリルで、表面はカラッと中はジューシーに焼き上げます。また、グリル受け皿はフッ素樹脂加工で、サッとふくだけでお手入れ簡単。さらに、ドアーを開けたら下がるドアー式。魚が取り出しやすく、やけど防

止に配慮した構成です。

もくじ

油田芸に


特に注意していただきたいこと…3~7

IHクッキングヒーターの魅力

IHクッキングヒーターは 火を使わない電磁誘導加熱方式 です。

加熱のしくみは……

加熱コイルに電流を流すと磁力線 が発生します。そこに鉄系のなべ を置くと、なべ底にうず電流が生 じ、なべ自体が発熱します。



ı	使用例に
	使用上のお願い 8
	使えるなべについて9~10
	なべの見分けかた10
	IHクッキングヒーターの機能…11 ~ 12
	各部のなまえとはたらき13 ~ 14

2 使いかた

加熱調理(左右ヒーター)15~	~ 16
湯を沸かす(左右ヒーター)17~	~ 18
揚げ物(左右ヒーター) 19 ~	- 20
ラジエントヒーター	·· 21
タイマー	
(左右ヒーター・ラジエントヒーター)····	22
グリル調理をする前に 23~	- 24
グリル(自動調理・手動調理)…25~	- 26
音声ガイド	27
チャイルドロック・ラジエントロック	28

3 点検・お手入れ、他

お手入れ29~31
次の表示がでたとき32
故障かな?と思ったら33~36
アフターサービス37
什様38

特に注意していただきたいこと

を必ずお守りください!

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

■表示の内容を無視して、誤った取り扱いをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように 区分して説明しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を 負う恐れがある』内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、『人がけがをしたり物的 損害を受ける恐れがある』内容を示しています。

■お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告



揚げ物調理中はそばを離れない



炒め物、焼き物など油を使う調理をするとき もそばを離れないで、加熱しすぎないよう火 力調節をしてください。

もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイッチを「切」にしてください。

加熱を続けると発火します。



揚げ物調理には必ず付属の 天ぷらなべを使い


中央に置く

左右ヒーターの「揚げ物キー」を使うこと 底に凹凸や、そりのあるなべを使ったり、ラジ エントヒーターを使いますと温度制御装置がは たらかず、油の温度が上がりすぎて火災の原因 になります。





揚げ物調理の油量は 500g 以上で調理する




油の量が少ないと温度が上がりすぎ、火災の原因になります。

⚠警告



可燃物を近づけない



火災の原因になります。

新聞・雑誌・ふきん・カーテンなど燃えやすい物を器具のそばに置いたり近づけない。




アースを確実に取り付ける



- 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- アースの取り付けはお買い求め先にご相談く ださい。



トッププレート(ラジエント ヒーター)の上に物を置かない




火災の原因になります。

新聞紙・雑誌・ふきんなど燃えやすい物を トッププレートの上に置かない。



使用後は電源スイッチの 「切」を確認する



火災の原因になります。

● 長期不在のときは、ブレーカーを切る。




トッププレートの上に、なべ・ やかん・フライパンなど調理 器具以外のもの (カセットコ ンロ・ボンベなど)は載せない。

誤ってスイッチが入った時加熱され、火災・爆 発・やけどなどの原因になります。



幼い子供だけで使わせたり 乳幼児にふれさせない また、取り扱いの不慣れな方 だけで使わせない




やけど、感電、けがの恐れがあります。



吸・排気ロカバーやすき間に ピンや針金などの異物を 入れない

吸・排気口に指も入れない




感電や異常動作によるけがの原因になります。

⚠警告



絶対に分解・修理・改造は 行わない

分解禁止




- 火災・けが・感電の原因になります。
- 故障したときは、電源スイッチとブレーカーを「切」にして使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。

修理はお買い求め先にご相談ください。



トッププレートに衝撃を 加えない

トッププレートの上に乗ったり、 物を落としたりしない



- ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使 うと加熱しすぎたり異常動作、感電の原因 になります。
- ひび割れが生じた場合は、電源スイッチと ブレーカーを「切」にして使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。 修理はお買い求め先にご相談ください。



排気口や吸気口はふさがない(吸・排気口カバーはふさがない)



• ふさぎますと火災や故障の原因になります。



本体に水をかけない






本体内部の電気部品に水がかかり感電・ ショート・故障の原因になります。



接触禁止

「高温注意」ランプが点灯、 点滅中はトッププレートや その周辺の金属部に触れない



高温のためにやけどをします。 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。

企注意



缶詰やアルミ箔など なべ以外のものは載せない

缶詰やスプレー缶、アルミ製レトルトパックなどの密閉容器は破裂して、けが・やけどの原因になります。

アルミ箔や金属のスプーン・フォークなどをなべの横にのせると、赤熱してやけどの原因になります。



空だきしたり、加熱しすぎない

- ◆ なべが熱くなり、やけどの原因になります。
- すなべの破損・本体の故障の原因になります。
- ※なべの中に水を入れずに、レトルト 食品やアルミパック食品などを加熱 しないでください。
- ※フライパンの予熱などは長く加熱しないでください。



本体前方に物を置かない

火災の原因になります。



なべの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙が焦げるなどの原因になります。



トッププレートの上で 直接調理しない

発火したり、異常動作をすることがあ います。

※魚を焼いたり、しょうゆや汁などが たれる調理をしないでください。



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げていると、落下などにより、けが・やけどの原因になります。



みそ汁やカレー・シチューをあたため直すときは、弱火でかき 混ぜながら加熱する

- ◆ なべ底に沈んだみそがはじける恐れがあります。
- ◆ カレーやシチューがとつ沸し、やけどやけがをしたり本体の故障の原因になります。



調理・湯沸かし以外の目的で 使わない

異常加熱・異常動作によるやけどの原 因になります。



医師と相談

心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の ご使用にあたって医師と よくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響 を与えることがあります。



なべ・なべの取っ手などの 高温部に触れない

接触禁止

やけどの原因になります。

※調理中や調理後のなべ本体、なべの取っ手は調理物の熱で高温になります。



1立66**1

トッププレートは使用後しばらくの間、なべの熱で熱くなっているため手を触れない

やけどの原因になります。



お手入れは冷えてからおこなう

やけどの原因になります。

△注意

揚げ物調理



他の器具(ガスこんろ)や 他のヒーターであらかじめ 加熱した油を使わない



油煙が多く出たら 電源スイッチを切る

油が高温になっています。続けて加熱 すると発火し、火災になります。

温度制御装置が働かず、異常加熱し 火災の原因になります。_{脚域}

揚げ物調理は、必ずおう。



揚げ物調理中は油の飛び散り に注意し、顔を近づけない

油が飛び散って、やけどの原因になり ます。

グリル調理



グリル受け皿にたまった脂、食 品くずなどを掃除して使用する

温度検知が働かず調理物が発火することがあります。

続けて焼くときは、その都度たまった脂などを掃除してください。



調理物が発煙・発火したとき はすぐに電源スイッチを切る

- 炎が消えるまでグリルとびらを引き 出さない。(空気が入り、炎が大き くなります。)
- グリルとびら(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます。)



使用中は本体から離れない


調理物が発火することがあります。

◆本体から離れるときは、必ず電源 スイッチを切る。



接触禁止

使用中、使用後しばらくは グリルとびらなどの高温部に 触れない



やけどの原因になります。

※グリル使用中、使用後にグリルとびらとその周辺が高温でもトッププレートの「高温注意」ランプの点灯はしません。ご注意ください。



必要以上に加熱しない

調理物が発火することがあります。



とびらスイッチ穴に 異物を入れない

本体の故障、感電の原因になります。



使用後は必ずお手入れをする

食品くずや脂分が残ったまま調理する と、発煙・発火の原因になります。

に

1 使用前に

使用上のお願い


天面操作部に汚れや水などをつけたり 異物を置かない

● 天面操作キーが誤動作することがあります。

赤外線が出る暖房機器 (ストーブなど) を本体の近くや本体に向けて置かない

◆人体センサーがストーブなどの赤外線を感知して誤動作することがあります。

テレビやラジオ、リモコン付き電気 製品は 3m 以上離す



● 雑音や誤動作の恐れがあります。

トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない

● 磁力線により器具が故障する原因になります。

グリル受け皿の前後を逆にして セットしない

● グリルとびらが破損したり、グリルとびらの 引き出しができなくなる原因になります。

グリルとびらを持ち上げながら 引き出したり、勢いよく引き出さない グリルとびらを引き出した状態で物を のせたり、上から強い力を加えない

● グリルとびらやグリル受け皿が落下してけが をしたり、器具を破損する原因になります。

磁気の影響を受けやすいものを 近づけない



● キャッシュカード・テレホンカード・自動 改札用定期券・フロッピーディスク・テー プなどを、トッププレートにのせると記憶 が消える恐れがあります。

グリル受け皿にアルミ箔や 市販のグリル石を入れない

発煙・発火・やけどの原因になります。

トッププレートやなべ底がぬれた状態 で加熱しない

◆ なべ底から湯気が吹き出し、やけどの恐れがあります。

油の飛び散りを少なくするために

- 材料をきちんと下ごしらえする。
- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れない。
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない。 (油温が上がってくると、油が飛び散ります。)

トッププレートに重いものを載せない

- トッププレートにひび割れやそりが起こり、 故障の原因になる恐れがあります。
- 使用できる重さは、内容物を含めて左右それ ぞれ 20kg までです。
- 使用しないときも、重いものをのせないでく ださい。

使えるなべについて

(1間尼与多中)

- 材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。 なべは、財団法人製品安全協会認定の「毎月日」「毎月日日 マークがついたなべをお勧めします。
- ◆なべ底の薄いものや底が反っているフライパンは、強火で予 熱すると赤熱する場合があります。

(与罗里沙[日中夕一)

●IHヒーターで使えないアルミや銅なべが使えますが、IHヒーター

新しく購入するとき



表示マークを 確認してくだ さい。

にくらべヒーター火力は弱くなります。					
なべの材質	IHヒーター	ラジエントヒーター			
鉄、鉄鋳物 耐熱ホーロー	0	0			
	ホーローなべの種類(なべ底が満空だきすると底面のホーローが満				
ステンレス 有磁性ステンレス (18-0)	0	0			
ー層なべ (18-8·18-10)	•0.8mm以上 0.8mm以上のもの は火力が弱くなる ことがあります。				
なべ底の厚さ	1.5mm以上 火力が弱くなった り使えないものが あります。				
多層鋼なべ (クラッドなべ)	種類によっては火力が弱くなったり使えないものがあります。 • 3 層であいだに鉄を挟んでいるものや、底が18-0ステンレスのものは使えます。	0			
アルミ	×	0			
使わた。 ・形状な。 ・IHヒー	べの陶磁器は「IH用」と表示されていてもない。 などによっては、本製品が故障します。 ターが高温になると通電をコントロール く力が弱くなり、うまく調理できません。	●土なべの底がすれると、トッププレートを傷付けることがあります。 ●耐熱ガラスのなべは割れることがあります。			
2 27 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					

場げ物には、必ず付属の天ぷらなべをお使いください。 (☞12・19ページ) ●使えるなべでも、材質やなべ底の厚み、直径・形状により、火力が弱くなります。

なべの形状


IHヒーター

● 底が平らで直径約 12~26cm のなべ


ラジエントヒーター

- 底が平らで厚手のなべが適しています。
- 直径 18cm 以下のなべが使えます。










(IH ヒーターで使えない小さなミルクパンなど)


● 耐熱ホーロー以外のホーローなべ



● 直径 12cm 未満 (トッププレート中央の囲み以下)





● 約 4mm 以上のそりや脚があるもの




すべ底の厚さが 0.6mm 以下のものはなべ底がそることがあります。









- ガス直火対応以外のなべ
- 直火用魚焼器 (ホーロー) はトッププレートに溶着 する可能性があるので使 用しないでください。





IHヒーターで使えるなべかどうかを見分ける簡単な方法

1 水を入れて なべを左ヒーター の中央に置く



※左右どちらのヒータ ーでも確認できます。

2 電源スイッチを入れる • 電源ランプが

■電源ランプが 点灯します。



3 左ヒーター調節 つまみを押す

- 調節つまみが出る。
- ◆ 左ヒーター表示部に 「5」が点滅します。




4 左ヒーター調節 つまみを回す

● ヒーターに通電 されます。



使えるなべのとき

トッププレートの光るパワーサインが点灯。




確認したら、すぐに左ヒーター調節 つまみを押して通電を切る。

● 使えるなべと見分けても、材質や形状に よっては火力が弱くなる場合があります。

★ 使えないなべのとき

トッププレートの光るパワーサインが点滅。 なべ無し自動 OFF 機能が働き、なべは加熱 されません。



約1分後に光るパワーサインが消灯し、 自動的に通電が止まります。

IH クッキングヒーターの機能

使い方 ☞15~20・22ページ

左ヒーター (IHL-ター)

3000W

★る、ゆでる、焼く、いためる、蒸す、湯を沸かすなどの加熱調理、揚げ物調理に使います。

調 理 タイマー

- ◆ 火力「8」~「3」は1分~3時間までセットできます。
- ※火力「8」(3kW)は、最大10分間しか加熱しませんので、10分後の残り時間は、火力「7」で加熱します。
- 火力「2」・「1」は1分~5時間まで セットできます。

使い方 ☞23~26ページ

グリル (両面焼き・自動グリル)

2050W ※別に触媒用ヒーター300W

- 脱煙機能(プラチナ触媒)でグリルから出る煙をしっかりカットします。
- 水を入れない両面焼きなので、カラッとこんが りおいしく焼き上げます。

調 理 タイマー

- 1分~29分までセットできます。
- ●切り忘れ防止機能を優先しますので、 使用途中でのタイマーセットは調理 経過時間によって最大設定時間が異 なります。

※ラジエントヒーターとの同時使用はできません。

高温注意 表示

光るパワー

サイン

- 使用後や電源を切った後もトップ プレートが熱い間は点滅してお知 らせします。
- ■温度が下がると自動的に消灯します。
- ◆ 左右ヒーター、ラジエントヒーター 通電中は点灯します。
- グリルヒーターは通電中でも点灯 しません。

すべてのヒーターに 働きます



■切り忘れ防止機能

切り忘れても、最終キー操作後一定時間が過ぎると、自動的に通電を停止します。


- 左ヒーター・・・・・・ 約 45 分
- 右ヒーター ・・・・・・ 約 45 分
- ラジエントヒーター・・約 45 分
- グリル ……… 約 30 分

(グリル操作キーを押したときから約30分後に作動します。) ※タイマーセットしているときは、タイマーセット時間 まで停止しません。

■チャイルドロックキー(☞28ページ参照)

チャイルドロックキーを約2秒間押し続けると、 チャイルドロックランプが点灯しロックとなります。 小さなお子さまがいる家庭でも安心です。

左右のヒーターに 働きます



左右ヒーターの火力は

応じて3色に光り、加熱

状態をお知らせします

■温度過昇防止機能

調理中、なべ底の温度が異常に上がると、 自動的に通電を切・入してコントロール します。

((冬) 音声でお知らせ

■なべ無し自動 OFF 機能

なべを外すと光るパワーサインが点滅し、 約1分後に通電を停止します。

((シ) 音声でお知らせ

使い方 ☞21~22ページ

ラジエントヒーター 1250W

●発熱線で熱を発して加熱しますので、IHヒーターで 使えないアルミなべや銅なべが使えます。

タイマ-

調 理 ●火力にかかわらず1分~99分まで セットできます。

※グリルとの同時使用はできません。

使い方 15~20・22ページ

右ヒーター (IHヒーター) 3000W

▶ 煮る、ゆでる、焼く、いためる、蒸す、湯を沸かす などの加熱調理、揚げ物調理に使います。

調理 タイマ

- 】● 火力「8 ~「3 は 1分~3 時間までセットできます。
 - ※火力「8」(3kW)は、最大10分間しか加熱しません ので、10分後の残り時間は、火力「7」で加熱します。
 - 火力「2」・「1」は1分~5時間まで セットできます。

ガラスタッチ 天面操作部

なべの中を見ながら操作ができます。

体センサー (オート)

外線で人を感知し、そばにいない場合は 全のため火力の低下や加熱を停止します。

■付属品 天ぷらなべ(1個)

●揚げ物調理には必ず使用してください。 ※天ぷらなべに付属の注意書をお読みください。

揚げ物調理以外には使用しないでください。 (塗装がはがれる場合があります)

グリルに働きます



■グリルとびら開閉検知機能

グリルとびらが開いた状態では、自動的に通雷 を停止します。


((冬) 音声でお知らせ

■グリル異常高温検知機能

グリル庫内の発火などによって温度が異常に上 がると、自動的に加熱を停止して異常表示でお 知らせします。

((を) 音声でお知らせ

ラジエントヒーターに 働きます




■ラジエントロックキー

(曜28ページ参照)

ラジエントロックキーを約2秒間押し続け るとランプが点灯しロックとなります。 やけどや誤操作を防ぎます。

1

各部のなまえとはたらき





操作部

ご注意

加熱中にガラスタッチ部を約5秒間押し続けたとき、また水が付いたり物が触れたときは、触れる前の動作にもどります。

天面操作部 (ガラスタッチ)





使いかた


調理(左右ヒーター)




■左ヒーターを使うとき(右ヒーターも同じです)

進 備

- ◆なべに材料を入れ、ヒーターの中央に置く
- ◆電源スイッチを「入」にする



- 「左ヒーター調節つまみ」を押す
 - ▶ 調節つまみが出る。
 - 調節つまみを押しただけでは安全の ため、ヒーターに通電されません。




天面操作部 2

(△) (火力調節キー) を押して

火力を選び調理する

- ▶ 光るパワーサイン(橙色)が点灯。
- ▶ 自動的に火力「5」(1100W)でスタート。
- ▶ 火力は触れるごとに変わる。





左IHヒータ


点灯

- ▶ 光るパワーサインは火力によってランプの色が変わる。(☞ 16 ページ参照)
- ■「左ヒーター調節つまみ」を回して 火力を設定したとき
- ▶ 自動的に火力「5」(1100W)でスタート。
- ▶火力の調節は調節つまみを回して設定して ください。
- ▶ 火力「8」(3kW)の設定は、調節つまみを ゆっくり右にまわしてください。 調節つまみを速くまわしたときは、火力「7」に設定した後、さらにもう一度右に回してください。

回す

- お湯を沸かすときにご使用ください。
- 火力「8」(3kW) で約 10 分間使用すると自動的に火力「7」に下がります。
- 調理が終わったら 「左ヒーター調節つまみ」を押し込む
 - ▶ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切る



火力調節の目安

※通常の炒め物、焼き物調理は、火力「7」(2000W)までで充分調理できます。

表示	光る/	パワーサイン	サイン 火 カ		用途
8			湯沸かし	3000W	沸とう
7		赤色	強火	2000W	●だし汁などを煮立てる
6			强人	1500W	●肉類を焼く
5				1100W	●おでんなど多くの量を煮込む
4		橙色	中火	800W	● 煮魚などの中火料理 ● 卵料理は少し弱め
3				500W	● カレー・ポタージュなど粘性のある煮込み
2		緑色)	弱火	300W	調理 煮込み中は、材料を数回かき混ぜる
1			とろ火	120W相当	●保温

各ヒーターの同時使用について

- ■総電力が 4800W を超えないように、 各ヒーターの最大火力を自動的に調節 します。
- ◆ 左右ヒーターとグリルを同時使用した場合は左右ヒーターの最大火力を自動的に制御します。
 ラジエントヒーターとの同時使用も同様に制御します。
- グリルとラジエントヒーターの同時使用はできません。

[火力組み合わせ例]

左ヒーター	右ヒーター	ラジエントヒーター	グリル
[8] (3000W)	Г6」(1500W)	_	
Г6」(1500W)	「8」(3000W)	-	_
「6」(1500W)	「7」(2000W)	(1200W)	_
「3」(500W)	「7」(2000W)		(2300W)
「4」(800W)	Г6 _Ј (1500W)		(2300W)

お願い

● フライパンの種類によっては、高温になり すぎて底面が赤熱して変形することがあり ます。

火力を下げてご使用ください。

- 少量の油を入れて予熱する場合や予熱した フライパンに油を入れると、油の温度が急 激に上がり発火する恐れがあります。
- ●ヒーターの火力が強い場合、なべ、やかんの形状によっては振動したり、蒸気が勢いよく出る恐れがありますので注意してください。
- みそ汁などをあたため直すときは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。強火で急にあたためると、なべ底に沈んだみそがはじけることがあります。

お知らせ

電源を切っても、トッププレートの温度が 約60℃になるまで「高温注意」の点滅表示 を続けます。

本体内部の温度が高いときは、約30秒間 ファンが回る場合があります。

- 調理中、なべの種類によっては「ブーン」 や「ジー」などの共振音がすることがあり ますが、故障ではありません。
- ◆ 左右ヒーターを同時に使用した場合、共鳴して金属音がすることがありますが、故障ではありません。
- IH ヒーターの使いはじめに、本体内部にある磁力発生コイルからにおいが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

湯を沸かす(左右ヒーター) 自動湯沸かし






■ 左ヒーターを使うとき(右ヒーターも同じです)


進 備

- ◆底の平らなやかんやなべに 1 ~ 2L の水を入れ、ヒーター の中央に置く(センサーが検知できる範囲)
- ◆電源スイッチを「入」にする



「左ヒーター調節つまみ」を押す


- ▶ 調節つまみが出る。
- 調節つまみを押しただけでは安全の ため、ヒーターに通電されません。



天面操作部

(⑤)(湯沸かしキー)を押す

- ▶ 光るパワーサイン(赤色)が点灯。
- ▶ 自動的に火力「8」(3000W) でスタート。
- ▶ 沸きあがるとアラームが鳴り、自動的に 火力「3」(500W)で一定時間保温した後、 加熱を停止する。
- 光るパワーサインが橙色へ変わる。




左IHヒーター

■水の量を設定する場合(水量設定モード)

※トッププレートが高温の場合に使用

- ▶ (๑) (湯沸かしキー) を 2 度押す
- 設定水量は自動的に「1L」に入る。
- ▶ 調節つまみを回して「1 ~ 3L」の範囲で水量を 設定する。
- ▶ 光るパワーサイン(赤色)が点灯。
- ▶ 沸きあがるとアラームが鳴り、自動的に 火力「3」(500W)で一定時間保温した後、加熱を停止する。



途中で自動湯沸かしを取消すときは、 🖾 表示が消えるまで

⑥ (湯沸かしキー)を押してください。

お湯が沸いたら


「左ヒーター調節つまみ」を押し込む

▶ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切る

湯沸かし機能を正しくはたらかせるために

- ◆底が平らで厚手のケトル(やかん)かなべを ご使用ください。
- ●底が変形したケトル(やかん)やなべを使用 すると沸とうお知らせアラームが鳴らなかったり、 遅れて鳴り空だきになる場合があります。
- ◆自動湯沸かし中に、グリルまたはラジエントヒーターを使用すると、自動的に水量設定モードになることがあります。 この場合は、水量を設定してご使用ください。
- ◆水の量は、容器(満水容量)の約60%までに してください。
- ◆大きななべで、3Lまで
- ◆適切な水量は1~2L(ふきこぼれ防止のため)
- ◆ 水量設定モードで湯沸かし加熱をする場合は、 1~3Lまで水量設定が可能です。
- ◆湯沸かし中は、ふたをしないで沸かしたり、湯 沸かし中に水などを加えたりしないでください。 (センサーの検知ができません。)





お願い

- 場け物調理後など、トッププレートが熱い場合に(⑥)(湯沸かしキー)を押すと安全のため水量設定モードで動作します。(水量を設定してご使用ください。)
- 湯沸かしと揚げ物調理は、総消費電力を 4800W 以内に抑えるため、同時には使用 できません。 このような場合は、湯沸かしを通常加熱で 行ってください。(☞15 ページ参照)
- (湯沸かしキー) は水以外(だし汁や スープ・ミルク)を沸かさないでください。 沸とうしてふきこぼれたり、空だきになる 場合があります。
- ●湯沸かし中にケトル(やかん)やなべを動かさないでください。温度センサーが正しく働かなくなります。
- (湯沸かしキー) で焼き物・炒め物調理 をしないでください。 火力が強すぎるためなべやフライパンが赤 熱して変形することがあります。

お知らせ

- 電源を切っても、トッププレートの温度が 約60℃以下になるまで「高温注意」の点滅 表示を続けます。本体内部の温度が高いと きは、約30秒間ファンが回る場合があります。
- (△) (湯沸かしキー) は、火力 3000W で加 熱するため、ケトル(やかん)やなべの種 類によっては「ブーン」とか「ジーン」と いう音が少し大きくなりますが故障ではあ りません。
- 1L未満の水を入れた場合は、沸とうのお知らせが遅れて、ふきこぼれたり空だきになる場合があります。
- ケトル(やかん)やなべの形状によっては、 沸とうする前に終了する場合があります。
- トッププレートやなべ底に異物が付着している場合は必ず取り除いてください。湯沸かし機能が正しく働かないことがあります。

と 揚げ物(左右ヒーター)



■右ヒーターを使うとき(左ヒーターも同じです)


備 進

- ◆付属の天ぷらなべに油約 900g(約 1L)を入れ、 ヒーター中央に置く。
- 必ず付属の天ぶらなべを使う。
- ●500g(0,56L)未満の油では調理しない。
- ◆電源スイッチを「入」にする



「右ヒーター調節つまみ」を押す

- ▶調節つまみが出る。
- 調節つまみを押しただけでは安全の ため、ヒーターに通電されません。




天面操作部

(揚げ物キー)を押す

- ▶ 光るパワーサイン(橙色)が点灯。
- ▶ 設定温度は自動的に「180」に入る。
- ▶ 設定温度になるとアラームが鳴り、 「180」表示が点滅から点灯に変わる。

設定温度までの所要時間は約7分です。 ※設定温度180℃、油量900g(約1L)の場合



油温度の設定を変えるときは 3 「右ヒーター調節つまみ」を回す

- ▶光るパワーサインは設定温度によってランプ色が変わる。
- ▶10°Cごとに温度設定できます。

赤色	設定温度 200~190℃
橙色	設定温度 180~160℃
緑色	設定温度 150~140℃

回す



■天面操作部で火力を設定するとき

▶ (火力調節キー)で油の 設定温度を調節(10℃ごとに設定できます。)







調理が終わったら 「右ヒーター調節つまみ」を押し込む

▶ ヒーターの通電が切れます。

揚げ物調理中はそばを離れない

- そばにいないことを人体センサーが感 知して約7分以上経過すると、油温度 を自動的に140℃に低下します。
- 再び人体センサーが人を感知すると音 声ガイドで操作手順を案内します。

温度調節の目安

表示	140	150	160	170	180	190	200
温度	約140℃	約150℃	約160℃	約170℃	約180℃	約190℃	約200℃
						回ツケ	
調				治规则		2007 5 40	
理					HODE ST	B	
の					is 3	-	
種				りもん			
類			وع) <i>@#16</i> }}			
				7W			

- ◆付属の天ぷらなべで 油900g(約1L)を 使った場合です。
- 詳しくは付属の クッキングブックを 参照してください。

揚げ物調理のコツと注意

- ◆1回に揚げる量は、油の表面積の1/2程度が目安。
- ●油の温度が設定温度到達後、材料をたくさん入れる と油の温度が低下し、設定温度表示が点滅表示に変 わることがあります。



⚠警告

揚げ物調理中はそばを離れない ※音声ガイドで警告します。

油量は500g(0.56L)未満の油では調理しない(火災の原因)

付属の天ぷらなべを使う ※音声ガイドで警告します。

ラジエントヒーターで揚げ物調理をしない (火災の原因)

<u>お願い</u>

- 場げ物調理は、必ず(揚げ物キー)を押してご使用ください。
- ●なべ底がそったり、変形したなべを使わない。
- ◆ 付属の天ぷらなべが変形した場合は追加購入してください。(お買い求めの販売店に依頼)
- なべ底・トッププレートの汚れ、異物は取り除いてください。
- 加熱を始めたら油を継ぎ足さないでください。
- ●他の器具であらかじめ予熱した油は使わないでください。
- なべに油を入れてから加熱してください。

お知らせ

- 電源を切っても、トッププレートの温度が約60℃以下になるまで「高温注意」の点滅表示を続けます。本体内部の温度が高いと、約30秒間ファンが回る場合があります。
- 揚げ物調理には、タイマーは使えません。
- トッププレートが熱いときに揚げ物をすると、油の温度が設定温度より低くなったり、設定温度到達までの時間が長くなることがあります。

(トッププレートを冷ましてから使用してください)

場げ物調理と湯沸かしは、総消費電力を 4800W以内に抑えるため、同時には使用で きません。このような場合は、湯沸かしを通 常加熱で行ってください。(☞15 ページ参照)


2 ラジエントヒーター



■ラジエントヒーターとグリルは同時使用できません


準 備

- ◆なべに材料を入れラジエントヒーターの 中央に置く。
- III ヒーターで使えないなべや小さななべで 少量を加熱するときに使います。
- なべ底が平らで厚手なべが最適です。
- ◆電源スイッチを「入」にする



1 「ラジエントヒーター調節つまみ」を 押す

- ▶調節つまみが出る。
- 調節つまみを押しただけでは安全の ため、ヒーターに通電されません。



2 「ラジエントヒーター調節つまみ」を回して火力を選び調理する

- ▶ 火力表示が点滅から点灯に変わる。
- はじめは、自動的に「中」(500W 相当)で加熱。

	表	示	33	中	強
Г	火	力	350W相当	500W相当	1250W

◆ 火力が「中」・「弱」の場合、通電をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。





■天面操作部で火力を設定するとき

- ▶ (火力) (火力調節キー) で火力をワンタッチ調節
- ▶ 押すごとに火力表示が変わる。

→弱→中→強-

3 調理が終わったら 「ラジエントヒーター調節つまみ」を押し込む

▶ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切る

お願い

- お手入れはやけどを防ぐため、トッププレートが冷えてから行ってください。
- ●調理中は紙、布・プラスチック製の容器など、 燃えるものは近づけないでください。

お知らせ

- ・電源を切っても、トッププレートの温度が 約60℃以下になるまで「高温注意」の点滅 表示を続けます。
- ラジエントヒーターを使わないときにロックする「ラジエントロック」ができます。 (☎28ページ参照)。


【タイマー (左右ヒーター・ラジエントヒーター)



■左ヒーターに設定するとき (右ヒーター・ラジエントヒーターも同じです)


準備

- ◆なべに水や材料を入れ、左ヒーターの 中央に置く。
- ◆電源スイッチを「入」にする



1 「左ヒーター調節つまみ」を押す

- ▶ 調節つまみが出る。
- 調節つまみを押しただけでは安全の ため、ヒーターに通電されません。




2 天面操作部

(火力調節キー)を押す

または「左ヒーター調節つまみ」を回して火力を選ぶ

▶ 光るパワーサインが点灯。




本体操作部

⑥ (タイマーキー)を押し「左ヒーター調節つまみ」を回して時間をセットする

- ▶ タイマー動作ランプが点滅します。
 5 秒以内に時間をセットしてください。
- ●5 秒後に動作ランプ表示が 点滅から点灯に変わる。
- ※時間がセットされます。
- ▶ 設定した時間の表示をします。
- ▶ 残り時間は1分刻みで減ります。 (1分以下は秒表示に変わります)



▶ タイマーが終了するとアラームが鳴り 自動的に通電が切れます。



(1時間10分に設定した場合)

時間設定時の刻み方					
	1~30分まで	1分刻み			
左右ヒーター	30分~1時間まで	5分刻み			
_	1~5時間まで	10分刻み			
ラジエント	1~99分まで	1分刻み			

ヒーター	火力	セットできる時間
左右ヒーター	8~3	1分~3時間
710C 9	2~1	1分~5時間
ラジエント	強・中・弱	1分~99分

4 調理が終わったら 「左ヒーター調節つまみ」を押し込む ▶ ヒーターの通電が切れます。

タイマーを取消すときは、本体操作部の ⑥ (タイマーキー)を押してください。

使

LI

か

た

グリル調理をする前に



自動調理メニューと焼き加減の目安

※詳しくは付属のクッキング ブックを参照してください。

メニュー 焼き加減	(x1) \$\$	(カ) 標準 (ランプ消灯)	幼強
姿 焼 き	塩蔵品 塩さんま	生魚 •あじ •さんま	大きめの ●あじ 生 魚 ●いさき
つけ焼き		照り焼きみそ漬け	大きめの 魚 みそ漬け ・こうじ漬け
みりんづけ	身の うすいもの ・小あじ		
切身・干物	よく乾燥した干物しししゃも	-塩ものの ●甘塩さば 切り身 ●塩鮭 干物 ●あじの開き ●カレイー夜干し	生 魚 ・生鮭 切り身 ・さば
小魚	小さい干物 いわし丸干し		

手動調理の火力

表示	火力			
強	2050W			
ф	1200W相当			
55	850W相当			

- ◆調理時間は、調理物の種類・大きさ・数などによって異なります。 焼け具合を見ながら火力や時間を調節してください。
- ◆調理中は火加減調節機能でヒーターがついたり消えたりしますが 故障ではありません。
- ◆調理中でも火力の変更はできます。
- ※詳しくは付属のクッキングブックを参照してください。


焼網に魚を置く前に

■グリル焼網に油を薄く塗る

焼網は魚などがくっつきにくくなるようにフッ 素コート加工を施していますが、経年変化や魚 の種類によっては、くっつきやすくなる場合が ありますので焼網に油を薄く塗ってください。 焼き上がり後、材料が焼網に付着しにくく、取 り出しやすくなります。

魚を取り出すとき■はしをグリル焼網と平行に入れ、 魚を軽く持ち上げる


焼網に付着した魚をはがします。 焼き上がる前に魚をずらすとグリル焼網に付着 しにくくなります。



クリルの取り出し


■グリルとびらを水平にゆっくり引き出す

止まるまでいっぱいに引き出すと、グリルとびらだけが下がります。グリル受け皿は水平のまま止まります。



■グリルとびらを両手で持ち上げて引き出す

グリル受け皿のみを取外すと、グリルとびらが落下してけがをしたり、器具を破損する原因になります。




グリルとひらか開いた状態

■調理中に開けたとき

- 加熱は一時停止します。
- グリルとびらを 1 分以上開けた場合は、ア ラーム(ピピピ…10 秒間)が鳴り、全ての 動作を停止します。

■調理を開始するとき

- グリルとびらが開いた状態では加熱しません。
- グリルとびらを閉めると、自動的に加熱を 開始します。



お知らせ

- 調理を開始してしばらくの間は、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。
- 調理中、魚の脂などが下ヒーターやグリル 受け皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- 調理中、触媒用ヒーター(庫内奥側)がつい たり消えたりしますが故障ではありません。
- 動理後、脱煙フィルターに付いた脂を焼き 切るため触媒用ヒーターと排気ファンが、 約5分間作動します。
 - 排気口から出る熱風でやけどをすることが ありますのでご注意ください。
- 調理後、電源スイッチを「切」にしてもグリル庫内の温度が高いため、ファンが回る音がします。
- グリル使用時は、左右ヒーターの最大火力 を自動的に火力「7」(2kW)へ制御します。
- グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属 部分が膨張・収縮して音がすることがあり ます。

- グリル使用時は、必ず換気扇をご使用ください。(調理中、排気口から煙が出る場合があります)
- 自動調理中は、グリルとびらを開けないでください。(焼き色がうすくなる場合があります)
- 脂の多い魚を焼いたときは煙が多いため、 調理後30秒程度待ってからグリルとびら を引き出してください。
- 調理中、調理後しばらくは、グリルとびら部、 排気口周辺の外枠やトッププレート等が高 温になっていますのでご注意ください。
- グリルとびら周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります。(グリルとびらを奥まで確実に閉めてください)
- グリル使用時は、グリル受け皿にたまった 脂分や食品かすを必ず捨ててご使用ください。 (前の食品のにおいが付くことがあります)
- 自動湯沸し中は、総消費電力を 4800W 以内に抑えるため、グリル調理は使用できません。この場合は、湯沸しを通常加熱で行ってください。

2 グリル (自動調理・手動調理)



自動調理

グリルとラジエントヒーターは同時使用できません


準備

◆グリル焼き網をセットして魚を載せる。

お好みでコップ一杯の水(200ml) を入れても使用できます。 (煙が少なくなります)

- ◆グリルとびらを奥まで確実に閉める。
- ◆電源スイッチを「入」にする

ご注意)ダツルとでもが開いた状態では運電しまい。



天面操作部

1 (グリルメニュー選択キー)を押して

メニューを選ぶ

- ▶ メニューは自動的に[姿焼き]に入る。
- ▶押すごとにメニューが変わる。




● 各メニューとも焼き加減は「標準(表示消灯)」に入る。



姿焼き つけ焼き 切身/干物 手 動 >>● ○ ○ ○


(天面操作部)




天面操作部

火力 (火力調節キー)で焼き加減を選ぶ

▶押すごとに焼き加減表示(点滅)が変わる。






天面操作部

♀ ②②)(グリル操作キー)を押して調理する

- ▶各メニューの設定温度に達すると残り時間を 表示する。
- ▶ 残り時間は1分刻みで減り、1分以下は秒表示に変わる。



▲ 調理が終わったら

天面操作部

- (グリル) (グリル操作キー)を押す
- ▶ 調理が終了するとアラームが鳴り、自動的に 通電が切れます。

途中で自動調理を取消すときは

天面操作部
(グリル操作キー)を押し

てください。

電源スイッチを切る

天面操作部


(グリルメニュー選択キー)を押して

手動〕メニューを選ぶ

▶ 押すごとにメニューが変わる。



● 火力は自動的に「強」に入る。



(グリルメニュー選択表示ランプ)

天面操作部


- (火カ)(火力調節キー)で火力を選ぶ
 - ▶ 押すごとに火力表示(点滅)が変わる。


▶ 弱 ▶ 中

● 調理中でも火力の変更ができます。

天面操作部

(ウンル) (グリル操作キー)を押して調理する





タイマーを使うとき

本体操作部

- 🎒 (タイマーキー) を押す
- ■「ラジエントヒーター調節つまみ 」を押す
- ▶調節つまみが出る。
- ■調節つまみを回して時間を設定する
- ▶設定した時間の表示をします。(1分刻みで設定)
- 残り時間は1分刻みで減ります。 1分以下は秒表示に変わります。
- タイマーが終了するとアラームが鳴り、 自動的に通電が切れます。

1分~最大29分 グリル/ラジエント 00 残り 点灯

セットできる時間

火力 回す (7分を設定した場合)

途中でタイマー調理を取消すときは

(タイマーキー)を押してください。

調理が終わったら

天面操作部

- (グリル操作キー) を押す
- ▶ ヒーターの通電が切れます。

電源スイッチを切る

使いかた 音声ガイド

- ■本システムの音声ガイドは、あくまでも補助的な機能です。 安全にご使用いただくためには、この説明書の注意事項および操作方法をよくお読みのうえ、 お使いください。
- ■本システムの音声ガイドは(標準モード)または(注意モード)へ設定変更できます。 製品出荷時は(標準モード)に設定しています。

標準モード

● 器具を正しく安全にお使いい ただくための注意事項および 操作案内を音声でお知らせし ます。

(例)

操作	音声ガイド
●加熱開始	右ヒーターの湯沸かし加熱を開始します。
●加 熱 中	揚げ物温度が適温になりました。調理物を入れてください。
● ロック中	チャイルドロック中です。
●加熱終了	グリル調理を終了しました。

注意モード

● ご使用中に安全機能が働いて 器具が停止する場合の確認・点 検事項を音声でお知らせします。

[例]

操作	音声ガイド
●加熱開始	グリルとびらを閉めてください。
- +0 ++	器具内部が高温です給排気□をご確認ください。
●加熱中	安全装置が作動しました加熱を停止します。

音声ガイドの設定を変更するとき)

- 電源スイッチを「入」にする
- 2 「右ヒータータイマーキー」を 約3秒間押す
 - ▶ 音声ガイド設定ランプが消灯。



> **((②** 注意モード) 「音声ガイドを停止します」

▶ 再度「右ヒータータイマーキー」を約3秒 間押すと音声ガイド設定ランプが点灯。




音声ガイドの音量を変更するとき

- 電源スイツチを「入」にする
- 「ラジエントヒータータイマーキー」を 約3秒間押す
- 「ラジエントヒーター調節つまみ」を 回し音量を設定する



◆ その後「ラジエントヒータータイマー キー」を再度押す



お知らせ

(天面表示部) ※標準音量の場合

点灯

- 製品出荷時は標準音量に設定しています。
- 音声ガイドの設定変更は、全てのヒーター を「切」にしてから行ってください。


. *チャイルドロック・ラジエントロック*

チャイルドロック

- 小さなお子様のいたずら防止や誤操作を防ぎます。
- ●使用中チャイルドロックを設定すると各ヒーターの「切」・電源スイッチでの「切」操作以外は、操作できなくなります。


ラジエントロック

- ◆ やけどや誤操作を防ぎます。
- ラジエントロックを設定すると、ラジエントヒーターのみ使用できなくなります。




ロックをするとき


- **1** 電源スイッチを「入」にする
- 2 ■チャイルドロックは「チャイルドロックキー」を約2秒間押す
 - チャイルドロックランプが点灯。
 - 調理中でもロックの操作ができます。
 - ロック中でも調理が終了して各ヒーターの 「切」操作でヒーターへの通電が切れます。



- ラジエントロックランプが点灯。
- ラジエントヒーター使用中でもロックの操作ができます。


チャイルドロック・ラジエントロックは電源スイッチを「切」にしてもロックは解除できません。





ロックを解除するとき

- **1** 電源スイッチを「入」にする
- 2 ■チャイルドロック解除は「チャイルドロックキー」を約2秒間押す
 - チャイルドロックランプが消灯。
 - ■ラジエントロック解除は「ラジエント ロックキー」を約 2 秒間押す
 - ラジエントロックランプが消灯。



使

CI

か

た


∧ 注意

- 必ず電源を切り、高温注意表示が消えて から行ってください。
- 排気口に水が入らぬよう注意してください。
- タワシ、金属タワシやベンジン、シンナーは使 用しないでください。(表面を傷つけます)
- お手入れは、ご使用のたびに行ってください。

本体部・天ぷらなべ 💜

吸・排気ロカバー

- 本体から外し、水洗いをした後、乾いた 柔らかい布で水気をふき取ってください。
- お手入れ後は必ず本体にセットしてく ださい。



グリル部

軽い汚れ

トップブレート (天面操作部も同様)

絞ったふきんでふき取ってください。

油汚れ

台所用中性洗剤でふき取ってください。 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤など) は使わないでください。(変色の原因)

取りにくい汚れ

液体クレンザーなどを少量つけて、ラッ プやアルミ箔などを丸めてこすり取って ください。

ラップや アルミ協



後体クレンザー (クリームタイプ)

操作部

- 乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤は使わないでく ださい。(変色の原因)

本体前面

薄めた台所用中性洗剤でふき取っ てください。

(放置すると汚れが残ります)

付属の天ぷらなべ

この天ぷらなべには「耐熱塗装加工」を施しています。

- 事めた台所用中性洗剤とお湯で洗ってください。
- ◆たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。 (塗装がはがれます)
- なべ底の異物や汚れを取ってください。 (油温を正しくコントロールできないことがあります)
- 洗い終わって乾いたらなべの内側に軽く食用油を塗ってください。(さびることがあります)



揚げ物調理以外 には使わない

クリル部

グリル

グリル庫内(フッ素樹脂加工)

グリル部を取出し、庫内底面の油汚れをふき取ってください。

- 庫内の汚れがひどいときは、絞ったふきんで 軽くふき取ってください。
- ●強くふきますと塗装が傷むことがあります。



グリル受け皿(フッ素樹脂加工)

庫内から取出し、グリル受け皿にたまった脂分などを捨ててください。

- 薄めた台所用中性洗剤でふき取ってください。
- スポンジのナイロン面は使わないでください。 (表面を傷付けることがあります)

グリル焼網(フツ素樹脂加工)

水に浸け、汚れを湿らせてから薄めた台所用 中性洗剤とスポンジで洗ってください。

スポンジのナイロン面は使わないでください。 (フッ素樹脂加工がはがれることがあります)


クリーニングのしかた


- ■脱煙フィルター(プラチナ触媒)に付いた 脂分を焼き切ります。
- 脱煙フィルター(内蔵)は自動でクリーニングするので 通常のお手入れは必要ありません。
- 10 回程度使用のたびに「クリーニング機能」でお手入れをしてください。
- ■グリル受け皿、グリルとびらを洗い本体に 組み込む。
- グリル焼網はセットしないでください。焼網のフッ素樹脂加工を傷めます。
- (1) 電源スイッチを「入」にする

本体操作部

- 2) 🔘 (グリルクリーニングキー)を押す
 - ▶ グリルクリーニングランプが点灯。
 - 約10分で自動的に終了し、通電を停止します。
 - グリル庫内が高温の時は、グリルクリーニングを 連続して使用できません。

途中で取消すときは、(②)(グリルクリーニングキー)を押してください。






ご注意

- クリーニング中はグリル庫内の脂分を焼き切るため、煙が出る場合があります。 必ず換気扇をご使用ください。
- クリーニング中はグリルとびら周辺や排気口周辺のトッププレートが高温になっていますのでご注意ください。


グリル部の取外し・取付け

- ■お手入れは、電源スイッチを切り、グリル部が冷えてから行ってください。(やけどの原因)
- ■グリル部を取外すとき、グリル受け皿を落とさないように注意してください。(けがの原因)


グリルが冷えてから止まるまで水平に引き出し 斜め上に引き上げて外す(両手で引き出す)



2 グリル部を取外し後、グリル焼網とグリル 受け皿を外す



3 グリル受け皿枠の下側に手を回しグリル とびらの板バネを押さえる




4 グリルとびらをグリル受け皿枠側に倒すようにすると、グリル受け皿枠の左右の




取付け


1 グリル受け皿枠の左右のツメをグリル とびらに差し込む




2 グリルとびらを矢印方向にカチッと音が するまで動かす



② グリル受け皿とグリル焼網を載せる




▲ 斜め上からはめ込み奥まで押す



ご注意

● グリルとびらは、本体に密着するまで確実にセットできるか ご確認ください。 すきまがあると、グリルとびらから煙が出たり、自動調理が うまくできません。



点検・お手入れ、他

3 次の表示がでたとき

■安全機能が働くと「ピピピ……」とアラームが鳴って、次の表示でお知らせします。 表示内容をご確認ください。

		T
表示	原 因	処 置
1 16 2 16	温度過昇防止(揚げ物・湯沸かし調理) ● 油量や水量が少ない場合や、なべが空焼きでなべ底温度が異常に上がった。 ● なべ底やトッププレートに異物や汚れがこびり付いている。	●油量や水量は、定量以上で調理を行ってください。●異物や汚れを取り除いてください。
10	グリル異常高温検知 ● グリル庫内の発火などで温度が異常に上がった。	すぐに電源スイッチを切ってください。炎が消え、温度が下がってからグリル庫内を掃除してください。
103	揚げ物異常検知 ● 付属の天ぷらなべと異なるなべで揚げ物調理をした。	● 付属の天ぷらなべをご使用 ください。
光るパワーサイン赤色点滅点点滅	排気口目詰り検知 ● 左右ヒーター使用時に、吸・排気口カバーをふさいでいるため、本体内部の温度が高くなった。	・吸・排気□カバーをふさいでいるものを取り除き、お手入れをしてください。
※るパワーサイン 緑色点滅 点滅	なべ無し自動 OFF	● なべを置いてください。 — IH ヒーターで使えるなべを ご使用ください。

● 表示内容を確認したら、電源スイッチを「切」にして処置を行ってください。

その他のエラー表示

■左右ヒーター

| 131 | 132 | 133 | 160 | 177 | 178 | 231 | 232 | 233 | 260 | 277 | 278 |

■グリルヒーター・ラジエントヒーター

31 32 33 62 70 71 72 80 81 82

■製品全体

50 | 506 | 530 | 573 | 575 | 576

以上の表示をしたときは、再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

故障と思う前に、つぎの内容をお調べいただき、それでも直らないときは、使用を 中止し、電源スイッチとブレーカーを「切」にしてお買い求め先にご連絡ください。

(12-6-かりとはいうりんでいる) 饥 因 症状 ● 専用回路のブレーカーが落ちている。 ブレーカーを入れてください。 調節つまみまたは キーを押しても通 ■ 電源スイッチを「入」にしてください。 ● 電源スイッチが「切」になっている。 電しない ● ロックを解除してください。 チャイルドロックしている。 (☞28ページ参照) ● 調節つまみを1度押し込んでから再度 ● 調節つまみが出たままの状態で電源 電源スイッチを「入」にしてください。 スイッチが「入」になっている。 (12715ページ参照) ● 同時に使えません。 ●ラジエントヒーターとグリルまたはグリ ラジエントヒー どちらかのヒーターを使い終わって ルクリーニングを同時に使おうとして ターまたはグリル から、もう一方をご使用ください。 いる。 が使えない (☞11ページ参照) ● ロックを解除してください。 ラジエントロックしている。 (☞28ページ参照) ● 吸・排気□カバーをふさいでいるも 吸・排気□カバーがふさがれている。 IHヒーター調理中 のを取り除いてください。 に光るパワーサイ ● 吸・排気口力バーにたまっているホ ンが「赤色」で点 コリを取り除い (取り除く) 滅している てください。 なべをのせてください。 なべをのせていない。 IHヒーター調理中 に光るパワーサイ ●IH ヒーターで使えるなべに入れ替えて ● IH ヒーターで使えないなべをのせて ンが「緑色」で点 ください。(189ページ参照) いる。 滅し、約1分後に なべを III ヒーター中央へのせてください。 ● 使用中になべを外した。 消灯する なべを IH ヒーター中央へ置き直してください。 ●使用中になべの位置が大きくずれた。 ● なべ底の直径が小さかったり、なべ底 なべ底の直径は12~26cmのもの でなべ底のそりが 4mm 以下のもの がそっているなべを使用している。 をご使用ください。 (☞10ページ参照)

使っている途中で、 ピピピ…(10 秒間) とアラームが鳴り 通電が切れる 最終キー操作後一定時間が過ぎると 自動的に通電を停止する。

※切り忘れ防止機能

IH ヒーター: 約 45 分

ラジエントヒーター:約45分

グリル:約30分

再度キーを操作してください。長時間の煮込みにはタイマーをお勧めします。

(1822ページ参照)

火ががほくなる

症状

原 大

饥

使っている途中で 火力感がなくなっ た

● 炒め物調理などして、なべ底温度が異 常に上がり、自動的に火力がコント ロールされた。

※温度過昇防止機能

◆ そのままご使用ください。 なべ底温度が下がると自動的に火力 が強くなります。

左右ヒーターの火 カ「8」が使用で きない

◆ 左右ヒーターの火力「8」と「7」を 同時に使おうとしている。

火力「8」 ········3kW - 人力「つ」 - 火力「フ」……2kW _

- どちらかが揚げ物調理中に使おうと している。
- ●炒め物や油調理をした直後など、 トッププレートの温度が高いときに 使おうとしている。
- 左ヒーター・右ヒーター・ラジエント

- ◆ 左右ヒーターを同時に使用する場合 は、あとから使用されたヒーターの 最大火力を自動的に制御します。
- 総消費電力を超えないようにするた め、左右ヒーターの火力を自動的に 制御します。

(☞16ページ参照)

- ヒーターを同時、またはグリルを同 時に使おうとしている。
- 火力「8」との同時使用はできません。 この場合は、火力「8」を単独でご使 用ください。
- グリル使用時またはラジエントヒー ター使用時は、左右ヒーターの最大 火力を自動的に火力「7」へ制御し ます。

(☞16ページ参照)

左右ヒーターの火 カ「8」を使用中 に火力表示が変更 されている


● 使用時間が 10 分を超えた。

● 炒め物や油調理をしたため、なべ底 温度が高温になった。

- もう一度、調節つまみにより、火力 「8」にしてください。
- 炒め物や油調理は、火力「8」を使用しな いで、火力「刀以下で調理してください。
- 炒め物・焼き物の予熱時間は長くしない で調理してください。(1~2分で充分)

左右ヒーターでの 調理に時間がかか る

- ●「H用」と表示している土なべなど を使用し、IH ヒーターが高温になっ た。
- なべ底に異物が付着している。 また、トッププレートが汚れている。
- なべ底がそっているなべを使用して いる。
- ◆ 土なべは「IH 用」と表示していても 使わないでください。 (☞9ページ参照)
- なべやトッププレートのお手入れを してご使用ください。
- 使えるなべをご使用ください。 (169 ページ参照)
- なべ底のそりが4mm以下のものを ご使用ください。



故障と思う前に、つぎの内容をお調べいただき、それでも直らないときは、使用を 中止し、電源スイッチとブレーカーを「切」にしてお買い求め先にご連絡ください。

使用的医疗运动 饥 置 症 状 冈 原 ● なべの位置をずらしたり、置き直し なべの種類により、磁力線がなべ自 IH ヒーター使用中 てみてください。 体を振動させるため、その振動で発 になべから音がす 音が止まることがあります。 生する。 ● なべ底の薄いなべは交換することを 異常ではありません。 お勧めします。 ● なべ底の薄いなべやホーローの密着 が良くないホーローなべなどによっ ては「ブーン」や「ジー」などの音 が発生することがある。 また、取っ手に振動を感じることが ある。 異常ではありません。 ● なべの位置をずらしたり、置き直し を右ヒーターを同時に使用したと き、なべの種類によっては「キーン」 てみてください。 音が止まることがあります。 という共鳴音が発生することがあ ● 左右いずれかの火力を調節してくだ これも、磁力線によりなべが振動す さい。 るため。 異常ではありません。) ◆ そのままにしておきます。 ● 器具本体内部の部品を冷却している 電源スイッチ「切」 しばらくすると自動的にとまります。 ファンの回転音。 にしても音がする 異常ではありません。 故障ではありません。 グリル使用中にグ ● 金属部品が加熱・冷却により膨張・ そのままご使用ください。 収縮して「ボコッ」や「チリチリ」 リル庫内から音が という音が発生することがある。 する む障ではありません。 ● 脱煙フィルターに付いた脂を焼き切 グリル調理後、運 (1224 ページ参照) るため触媒用ヒーターと排気ファン 転音がする が作動することがある。

音声

天面操作について

症状

原

因

器

- 天面操作ができな 1.5
- 次の操作はできません。
 - ■タイマー設定(各ヒーター)
 - ■ラジエントヒーターの操作
- 手袋や指サックをしてガラスタッチ 操作をしている。
- 本体操作部で操作してください。 (四14 ページ参照)
- ・ 率手で操作をしてください。

- 天面操作キーの周 囲を触っても作動 する
- 天面操作部(ガラス面)に、汚れや水、 異物がこびりついている。
- 汚れや水、異物を取り除いてください。
- 電源スイッチを切り、再度電源ス イッチを入れ直してください。

クリル

症 状

因

処

洒

グリル使用途中で 通電が切れ、下記 の表示が点滅して いる



グリル異常高遠検知機能が働いてい □

グリル庫内で発火などが起こり、温 度が異常に上昇したため。

つぎの処置をしてください。 ①すぐに電源スイッチを切る

- ②吸・排気口カバーの左側(グリル 抹気部)をぬれたタオルでふさぐ
- ③ブレーカーを切る
- ※炎が消えるまでグリルとびらを 開けない
- ④炎が消え、温度が下がってからグ リル庫内を掃除する

グリル調理中に排 気口から煙が出る

期理を開始してしばらくの間、前回 の調理でヒーターに付いた脂が加熱 されて、煙が出ることがある。

異常ではありません。

魚の脂などがヒーターの上などに直 接落ちると、瞬間的に炎や煙が出る ことがある。

異常ではありません。

そのままご使用ください。

● グリル使用時は、必ず換気扇をご使 用ください。

(〒24 ページ参照)

その他

症状

因 應

処

23

自動湯沸かしのア ラーム音が沸とう する前に鳴る 沸とうしても鳴ら ない

ゆかんやなべの材質・水量・水温な どにより、お知らせアラームが早く なったり遅れて鳴ることがある。

◆ やかんやなべの水量をもう一度ご確 惚ください。 (#18 ページ参照)

ラジエントヒー ターが周期的に赤 くなったり、消え たりする

入・切を自動で行い火力をコント ロールしている。

異常ではありません。

◆ そのままご使用ください。

3 アフターサービス

保証書と保証について

- ●この機器には別添の保証書が付いています。 保証書は、お買上げの販売店名・お買上げ年月日などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいた だいたあと、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。

修理を依頼されるときは

- 33 ~ 36 ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理しないでお買上げの販売 店またはもよりの「お客様ご相談窓□」(別紙)にご連絡ください。
 - 1. 品番及び故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
 - 2. ご住所、お名前、電話番号、道順(できるだけ詳しく)
- ●保証期間中の修理 保証書の記載内容により、一定期間、一定条件のもとに無料修理いたします。 詳しくは、保証書をごらんください。
- ●保証期間が過ぎたあとの修理 修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 詳しくは、お買上げの販売店またはもよりの「お客様ご相談窓口」(別紙)にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●この IH クッキングヒーターの補修用性能部品は製造打切り後、6 年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合せ

●修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店またはもよりの「お客様ご相談窓口」 (別紙)にお問い合わせください。

3 仕様

G.			 名	Hクッキングヒーター		
品 番			トッププレート幅60cmタイプ トッププレート幅75cmタイプ			
		番	IH-332TX(B) · IH-332TX(S)	IH-332HTX(B) ·IH-332HTX(S)		
電			源	単相200V(50-60Hz共用)		
				4800W		
, sur	右ヒーター		ター	3000W(120W相当~3000W・8段階調節)		
費	左ヒーター		ター	3000W(120W相当~3000W・8段階調節)		
	ラジエントヒーター		ーター	1250W(350W相当~1250W·3段階調節)		
	触媒用ヒーター		ター	300W		
/3	グ	リ	ル	2050W(850W相当~2050W・3段階調節)		
待機時電			電力	ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)		
大	ਰ	ੇ ਹੈ।	(約)	幅598mm×奥行565mm×高さ240mm	幅740mm×奥行565mm×高さ240mm	
グリル	大 き さ(約)		5(約)	幅220mm×奥行283mm		
焼網	ヒーターまでの高さ(約)		高さ(約)	62mm		
質	量(重量)(約)		(約)	21kg	22kg	
			節(約)	140~200℃・7段階調節(左右ヒーター)		
付 加	調	▎ 	++	火力:「8」~「3」 1分~3時間		
機	調		- у -	火力:「2」~「1」 1分~5時間		
能	イマ	ラジエント	ヒーター	火力:「強」・「中」・「弱」 1分~99分		
	グリル		ル	火力:「強」・「中」・「弱」 1分~29分		
電	電 源 コ ー ド 3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.6m			タイヤケーブル 0.6m		
電	源 プ ラ グ 3極 250V 30A(1極接地)			OA(1極接地)		
付		属	00	 ●天ぷらなべ 1個 (追加購 ●取扱説明書 1冊 ●工事説明書 1冊 ●クッキングブック 1冊 ●保証書 1枚 ●お客様ご相談窓口一覧 1枚 	入の場合は、型番:IH-N1をご注文ください。)	

■各ヒーターを最大火力で同時に使った場合 総電力量を4800W以内に抑えるため、左右ヒーターの最大火力を自動的に制御します。

型式名 TBH - 44TAW(60 cm タイプ) TBH - 44HTAW(75 cm タイプ)

★長年ご使用のクッキングヒーターの点検を !



こんな症状は ありませんか

- トッププレートがひび割れた。
- 異常な臭いがしたり、煙が出る。
- 運転中に異常な音がする。
- 冷却ファンが回らない。
- ◆その他の異常や故障がある。
- ◆ときどきブレーカーが落ちる。



以上のような症状のとき は、使用を中止し、故障 や事故防止のため、必ず お買い求め先に点検をご 相談ください。

お客さまメモ

● お買い上げの際に記入しておいてください。 修理などを依頼されるときに便利です。

8	番				
お買い上げ	ず年月日				
お買い上げ	販売店名				
		電話()	_	

株式会社

長岡工場

三条市東新保7-7 本社・工場 〒 955-8510

TEL (0256) 32-2111(大代表)

〒945-0817 柏崎市宝町2-58 柏崎工場

TEL (0257) 23-5175(代表)

〒940-1146 長岡市下条町倉ノ浦 1069 TEL (0258) 22-2121(代表)

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

●この印刷物は植物性大豆インキを使用しています。